| très bon bon satisfaisant peu satisfaisant insuffisant | | SAMSUNG BD-P3600 | PHILIPS BDP 7500SL | LG BD390 | SAMSUNG BD-P1600A XEF | LG BD370 | SAMSUNG BD-P4600 | SONY PS3 (Slim: nouvelle version) | JVC XV-BP1 | SAMSUNG BD-P1580 | SONY BDP-S760 |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| PRIX INDICATIF | | 354 fr. | 305 fr. | 320 fr. | 254 fr. | 299 fr. | 443 fr. | 414 fr. | 338 fr. | 304 fr. | 491 fr. |
| QUALITÉ DE L'IMAGE (35%) | Bluray | • | 0 | • | 0 | • | 0 | • | 0 | • | 0 |
| | DVD | • | • | • | 0 | • | 0 | • | 0 | • | 0 |
| CORRECTION D'ERREURS (10%) | | • | 0 | • | 0 | • | 0 | | • | • | 0 |
| FACILITÉ D'EMPLOI (30%) | Mode d'emploi | | 0 | • | • | • | | | 0 | | 0 |
| | Branchement initial | • | 0 | • | 0 | • | • | • | 0 | • | • |
| | Télécommande | • | 0 | • | 0 | • | 0 | • | 0 | • | 0 |
| | Commandes sur l'appareil | • | A | • | • | • | • | Δ | • | • | _ |
| | Écran de contrôle | • | 0 | • | 0 | • | 0 | • | 0 | • | 0 |
| | Navigation dans les menus | • | 0 | • | 0 | • | • | • | 0 | • | 0 |
| | Affichage du temps | • | 0 | • | 0 | • | • | • | 0 | • | 0 |
| | Facilité de recherche | • | 0 | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
| | Temps d'accès (réactivité) | A | | | | | A | A | | | A |
| | Lecteur de musique | • | 0 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (5%) | | • | 0 | | • | • | • | | • | • | 0 |
| BRUIT MÉCANIQUE (5%) | | | • | | | • | | | • | A | |
| POLYVALENCE (15%) | | • | • | • | | | | | | | |
| APPRÉCIATION GLOBALE | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| APPRÉCIATION GLOBALE EN % | | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 69 |

PAGE 1